


Verlegeanleitung

Regupol® Begrenzungspoller

Seite 1 von 1

1.0. Die Tragschicht	<p>Bei normaler Belastung können Regupol® Begrenzungspoller direkt in den Untergrund eingebettet werden. Setzen Sie den Stiel des Pollers ca. 30 cm tief ab Oberkante Nutzboden in den Untergrund. Der Untergrund muss nach Verfüllung des Lochs verdichtet werden. Bei starker Belastung können die Poller auch in ein Frischbetonbett (C30/37, XF4 oder gemäß den örtlichen Anforderungen) eingesetzt werden. Das Frischbetonbett hat die Maße von 40 cm Höhe und 50 cm Durchmesser. Nach Einbettung des Stiels (ebenfalls 30 cm tief ab Oberkante Nutzboden) muss der Beton verdichtet werden.</p>
2.0. Verlegung durch Verklebung	<p>Die Stiele müssen senkrecht, fluchtgerecht und in einer Höhe installiert werden. Gegebenenfalls sind Richtschnüre zu spannen. Die Oberkanten der langen Stiele (Gesamthöhe Stiel 1.150 mm) sollten 85 cm, die der kurzen Stiele (Gesamthöhe Stiel 650 mm) 35 cm über Bodenniveau liegen. Nach Installation der Stiele werden sie Sitzscheiben durch Verklebung mit Zweikomponenten-PU-Kleber auf dem Stiel befestigt. Die Außentemperatur sollte hier mindestens 10° C betragen. Die Aufbringung der Sitzfläche nach der Installation ist optional. Sind andere Höhen als die vorgegebenen gewünscht, lassen sich die Stiele mit einer Kettensäge vor der Installation auf die entsprechende Höhe zurechtschneiden.</p>
3.0. Skizzen	

Version 062010
Druckdatum: 30.06.2010